

Universal / Industrial RS232/RS485 Modem®

Telepítési leírás és modem konfiguráció



Rev: 2.7.7 2023-09-05



WM Rendszerház Kft.

Tel.: +36 1 310 7075 E-mail: sales@wmsystems.hu 1222 Budapest, Villa u. 8.

Web: www.wmsystems.hu

Dokumentum specifikációk

Jelen dokumentum, az **Universal / Industrial Modem**® modem beállításait, és konfigurálását mutatja be.

Dokumentum verzió:	REV 2.7.7	
Hardver típus:	Universal / Industrial Modem®	
Hardver verzió:	V 5.10	
Firmware verzió:	V 5.1.48	
WM-E Term verzió:	V 1.3.79	
Oldal:	22	
Státusz:	Végleges	
Készült:	2015-05-07	
Utoljára módosítva:	2023-09-05	

1. Fejezet: A termék bemutatása

Univerzális külső modem, RS232 és RS485 interfész kapcsolattal, vezeték nélküli adattovábbítással.

A skálázható modem az ipari- és mérési rendszerek adatainak vezetéknélküli hálózaton történő adatátvitelére használható. Adatait egy távoli rendszer IP címére küldi be.

A készülék távoli elérést és konfigurációt biztosít.

A modem DIN-sín adapterrel rendelkezik, ennélfogva könnyen rögzíthető, valamint 230V AC tápfeszültségről működtethető.

A kivitelezés és a csatlakozók kialakítása az ipari sztenderdeknek megfelelően kerültek kialakításra.

Vezetéknélküli kommunikáció

A modem többféle modullal rendelhető. Bizonyos modul változatok képesek "fallback" csatorna használatára (például a 4G hálózat kiesése esetében az alacsonyabb sebességű 3G vagy 2G hálózatra csatlakozni).

A modem a felhasználó igényeitől függően beállítható, hogy mely hálózatot használja (pl. kizárólag 4G vagy 3G, stb), vagy az elérhető legjobb hálózatot (Auto mód).

Beállítható továbbá, hogy csak GSM-CSD kapcsolatot - pl. 2G modul esetében CSD hívások fogadása.

A modem mobilszolgáltató független, benne a SIM-kártya cserélhető.

A készülék támogatja a multi-operator SIM kártyák használatát és roaming szolgáltatást.

Kivitelezés és telepítés

Az univerzális modem többféle adatcsatlakozóval rendelhető, így bármilyen szabványos csatlakozással rendelkező mérő csatlakoztatására alkalmas., külső

modemként a mérőre vagy mérési rendszerre csatlakoztatva.

A DIN-sínes adapternek köszönhetően a modem a stabilan a 35mm-es DIN-sínre rögzíthető.

Adatkapcsolat

A modem a mérőhöz, a mérő RS232/RS485 adatcsatlakozóján keresztül kapcsolódik. Az adatok fogadását RS232 vagy RS485 kábelén fogadja, a modem konfigurálása RS232 kábelén lehetséges.

- RS232 port (DSUB csatlakozó)
- RS485 port (2- vagy 4-pólusú csatlakozó)

Működési jellemzők

A készülék távolról elérhető a mobilhálózaton keresztül, valamint képes az Interneten keresztüli adatküldésre, APN használatával.

A modem így alkalmas a mérőről fogadott adatok kiolvasására, és transzparens módon történő átjelzésére – a mobilhálózaton.

A modem alavetően a mérő←→szerver vagy mérő←→szolgáltatói adatközpont közötti transzparens adatátvitelre lett felkészítve, CSData hívással (csak 2G hálózatot is használó beállítás esetén!) és mobilinternet (TCP) kapcsolaton keresztül a villamos fogyasztásmérő adatainak fogadására, távoli kiolvasására.

Tápfeszültség

A készülék alapvetően külső AC táp bemenetről működtethető (~100-240V AC, 50-60Hz), így a mérőtől kapja a tápellátást, annak AC (pigtail/érvéghüvelyes) csatlakozóján.

A tápcsatlakozót a mérőre, az alábbi módozatokban lehet bekötni:

- a.) a mérő csatlakoztatva van az 57.7/100V AC tápfeszültségre: ilyenkor a modemet a vonali feszültségre kell kötni (100V, L1..L2 vagy L2..L3 vagy L1..L3)
- b.) a mérő 230/400V AC tápfeszültségre van csatlakoztatva: ilyenkor a modemet a fázisfeszültségre kell kötni (230V, L1..N vagy L2..N vagy L3..N)

A modem opcionálisan DC tápbemenet fogadására képes változatban is rendelhető.

Szuperkapacitor

A modem áramkimaradás elleni védelemmel – szuperkapacitor alkatrésszel ellátott - változatban is rendelhető, melynek segítségével képes kisebb áramkimaradások esetén tovább működni. (A szuperkapacitorok ilyen esetben védelmet nyújtanak a modem számára. Áramkimaradás esetén, a szuperkapacitorok idővel lemerülnek, majd a modem lekapcsol. Az áramellátás visszatérésekor a modem ismét elindul és adatot küld a mobilhálózaton, valamint a kapacitor alkatrészek feltöltésre kerülnek). Az alkatrész azért lehet szükséges, hogy az eseményekről (áramellátás megszűnése, áramellátás visszatérése) az adatközpont értesüljön.

Konfigurálás és firmware frissítés

A modem helyileg RS232 porton, távolról CSData hívással (csak 2G hálózatot is használó beállítás esetén!), vagy mobilinternet (TCP) kapcsolaton keresztül konfigurálható, firmware-e frissíthető.

A modem TCP kapcsolat esetén képes az APN beállítások mellett, az APN felhasználónév és APN jelszó használatával történő azonosítás alkalmazására (az APN információkkal kapcsolatban kérdezze a SIM-kártya kibocsátóját, mobilszolgáltatóját).

5	en filma	101
į		8
	Reamborgenge. (1999 gr.) Salad genger: So whet price	E Maio
1	Practice designs	Provent also
2	ADD D Council Products	
	AVM #Savelast	, U
i I	Aduração	Na (
•	Tel Harve put beginned	Cost (
ŧ	Teleseve pleinets	tan .
1	ANY BC	
1	Patter	Inspectioner
1	Services. D 1	Deepwither.
1	An ager P As ager	Deta jush FIC etters
1	Foll management in the second in the second se	Descendriment.
1	Policians interview (market)	Drapations where
1	Educt 10 ⁺ top also: 10	Lest part at less
1	D dest contrate	
1	Li deri pereveni	
1	Bidert scheekusterrecht.	
l	04 (Secol	
ľ	and which a consection of a	Terrary L3 24
t		

Minden beállítás elvégezhető a WM-E Term®

program segítségével (Windows® rendszeren futtatható), melyet elvégezhet egy készülékre, vagy egy lépésben a készülékek egy nagyobb csoportjára is. A program segítségével biztonságos firmware cserét is végezhet egy-, vagy több készülékre, a helyi csatlakozás segítségével, vagy távolról.

Biztonság

A modem által használt firmware védett a más készülékeken használatos firmware feltöltése ellen.

A WM-E Term[®] konfigurációs szoftver támogatja a felhasználói fiókok kezelését és a jelszó változtatási lehetőséget.

Státusz és értesítések

A készülék folyamatosan monitorozza a mobilhálózatot és a készülék kommunikációját, és státusz információt küld (térerősség, QoS). Képes a villamos fogyasztásmérő által indított riasztási eseményekről SMS értesítések küldésére – pl. a Last Gasp értesítésre (szuperkapacitor esetén), mely az áramforrás megszűnése esetén azonnali riasztást küld SMS-ben.

Tanúsítvány

A modem a CE szabvánnyal szerint összhangban van az alábbi standardekkel: Radio Equipment Directive (2014/53/EU), biztonsági direktívák (EN 60950-1). A termék RoHS és CE tanúsítvánnyal rendelkezik.

2. Fejezet: Csatlakozók, interfészek



- 1 Táp csatlakozó ("pigtail" csatlakozóval, AC táphoz, mérő felé)
- 2 RS232 soros port (DSUB9 csatlakozó)
- 3 RS485 port (2- vagy 4-tüskés érvéghüvely csatlakozó opcionális)
- 4 Antenna csatlakozó (SMA-M, 50 Ohm)
- 5 SIM kártya tároló (push-insert)
- 6 Státusz LEDek
- 7 Modem fedélrögzítő csavar
- 8 DIN-sínes adapter a modem rögzítéséhez



3. Telepítés

3.1 Telepítési lépések

1. lépés: Távolítsa el a mérő kapocsfedelét, lazítsa meg a csavarjait.

2. lépés: Távolítsa el a modem AC táp csatlakozóját (1) a mérőről és bizonyosodjon meg, hogy a modem nincs áram alatt. A LED-eknek nem szabad világítania.

Figyelem!

Ne vegye le a készülék fedelét, különösen ne akkor, amikor az áramellátás alatt van!

3. lépés: Helyezzen be, egy adatcsomaggal aktivált SIM-kártyát a modembe, a SIM-tárolóba (5) történő benyomásával, amíg egy kattanó hangot



nem hall (ez jelzi, hogy a kártya rögzítésre került). Figyeljen oda a behelyezéskor, hogy a chip lefelé nézzen, a SIM-kártya levágott sarka pedig a modem első része felé. (Szükség esetén a SIM-kártya könnyedén eltávolítható, a kártya ismételt megnyomásával, mire az kilökődik.)

 4. lépés: A modemet, készülékházánál fogva telepíthető a mérő közelébe – falra, vagy fix pozícióra rögzítve, vagy rögzítheti a DIN-adapter segítségével (8) egy 35mm-es szabványú DIN-sínre.

A modemet a mérő kapocsfedelének belső rögzítési pontjaira is rögzítheti – a mérő felhasználói ismertetője szerint.

5. lépés: Csavarjon fel egy, a kommunikációnak megfelelő – külső mágnestalpas, vagy pálca antennát, az antenna csatlakozóra (4).

6. *lépés*: A modem konfigurálásához csatlakoztassa a modemet a számítógépéhez az RS232 kábellel (2) és egy RS232/USB DONGLE átalakítóval.

7. *lépés*: Csatlakoztassa a modem AC tápcsatlakozóját (1) – érvéghüvelyes csatlakozás, vagy "pigtail" csatlakozó a változattól függően - a mérő tápbementére (100-230V AC esetén), vagy külső 230V tápellátásra.

8. lépés: Konfigurálja fel a modemet a WM-E Term® program segítségével.

Figyelem! A modemet kizárólag RS232 kábelen lehet programozni!

9. *lépés*: A konfigurálás befejezését követően távolítsa el az R232 kábelt – "2" sz. jelölés - az USB DONGLE adapterről.

10. lépés: Távolítsa el a modem AC tápcsatlakozóját (1) a mérőről (vagy az áramforrásról). A modem tápellátása megszűnik.

11. lépés: Létesítsen adatkapcsolatot a modem és a mérő közt a kívánt interfészen:

- RS232 adatkapcsolat a mérő felé az RS232 adatcsatlakozón (2)
- RS485 adatkapcsolat az RS485 adatcsatlakozón (3):
 - 2-pólusú csatlakozó esetén a csatlakozó érvéghüvelyeit a barna és fehér vezetékre
 - 4-tüskés csatlakozó esetén a csatlakozó érvéghüvelyeit, balról-jobbra haladva a fehér, barna, sárga, zöld vezetékre

Figyelem! Bizonyos mérők DSUB-25 típusú RS232 csatlakozót használnak, amely a fenti módhoz hasonlóan csatlakoztatható. A modemet igény esetén erre a csatlakozásra alkalmas adatcsatlakozóval is rendelheti.

12. lépés: Csavarjon fel megfelelő antennát az SMA-M csatlakozóra (4).

13. lépés: csatlakoztassa a modem AC tápcsatlakozóját (1) – érvéghüvelyes csatlakozás, vagy "pigtail" csatlakozó a változattól függően - a mérő tápbementére.

A modem automatikusan elindul, melyet LED villogások is jeleznek. Most már beállíthatja a modem paramétereit.

14. lépés: Helyezze vissza a kapocsfedelet és rögzítse a csavarokkal.

3.2 Antenna csatlakozás

A modem megfelelő működéshez, és a zavartalan kommunikációhoz szükséges a mobilhálózati térerősség és antenna használata.

Ahol kellően magas a mobilhálózati térerősség, ott a belső antenna használata is elegendő lehet. Olyan helyeken viszont, ahol gyengébb térerősségi értékek jellemzőek, ott mindenképp használjon külső antennát (50 Ohm, SMA csatlakozó), melyet felcsavarva elhelyezhet akár a kapocsfedél alatt is.

3.3 LED jelzések

A LED számozás megegyezik a modem panelen található LED feliratokkal: balról-jobbra haladva sorrendben: **LED1** (**kék**, bal), **LED3** (**zöld**, középső), **LED2** (**piros**, jobb).



G	yári ala	pértelmezett státusz LED	jelzések:

LED azonosító	Események
LED 1 GSM / GPRS státusz	 Ha van SIM és a PIN kód ok, a ledet bekapcsolja Ha nincs SIM, vagy a SIM PIN nem megfelelő, a ledet villogtatja 1 másodpercenként. Ha nincs SIM, a ledet villogtatja 1 másodpercenként. RSSI térerősség érték szerint villogtatja a ledet (1 villanás 1 másodpercig tart, majd szünet követi) RSSI <= -98 → 1 villogás RSSI > -98 és <= -83 → 2 villogás RSSI > -83 és <= -68 → 3 villogás RSSI > -68 → 4 villogás
LED 3 SIM státusz / SIM vagy PIN hiba	 Hálózati regisztráció: a led aktív Hálózatkeresés alatt: másodpercenként egyet villan Amikor csatlakozott a hálózatra és az IP kapcsolat rendben van: másodpercenként kétszer villog Ha a mobilhálózati elérés megváltozott: gyors villogással jelzi: 2G → 2 villogás / mp 3G → 3 villogás / mp 4G → 4 villogás / mp Ha nincs elérhető hálózat: a led nem aktív CSD hívás alatt és IP adattovábbítás alatt folyamatosan világít a LED
<mark>LED 2</mark> E-meter státusz	 A transzparens mérő kommunikáció során a ledet kétszer villogtatja másodpercenként. A transzparens mérő kommunikáció lezárásával a ledet kikapcsolja. IEC mérő státusza alapján a ledet bekapcsolja. Multi Utility mód beállítása esetén a ledet be-, vagy kapcsolja.

A gyári beállításokon felül, a LED-ek működése átállítható a **WM-E Term**[®] konfigurációs program segítségével az **Általános mérő beállítás** paraméter csoportban, ahol az alábbi funkciók adhatók meg a ledekre (LED1..LED3). (*Egy státusz több LED-re nem állítható be*.)

Választható LED státuszok (WM-E Term [®] programban):			
Not used – Nem használt			
GSM / GPRS status – GSM / GPRS státusz (lsd. fent)			
SIM státusz / SIM vagy PIN hiba (Isd. fent)			
E-meter státusz (lsd. fent)			
Firmware status			
Network status and access technology - Hálózati státusz és információ az elérhető mobilhálózati technológiákról			

További beállítható LED státusz jelzések:

LED állapot	Események	
Firmware státusz	 Ha elindul a modem firmware, a ledet bekapcsolja 	
	• Ha a mérő←→modem közti kapcsolat kiépült, a ledet	

	villogtatja 2 másodpercenként.		
Network status and	Hálózati regisztráció: a led aktív		
access technology -	Hálózatkeresés alatt: másodpercenként egyet villan		
Hálózati státusz és	Amikor csatlakozott a hálózatra és az IP kapcsolat		
elérhető technológiák	rendben van: másodpercenként kétszer villog		
	 Ha a mobilhálózati elérés megváltozott: gyors villogással jelzi: 		
	 2G → 2 villogás / mp 		
	 3G → 3 villogás / mp 		
	 4G → 4 villogás / mp 		
	 Ha nincs elérhető hálózat: a led nem aktív 		

*Az itt felsorolt relével Az e-meter tápellátását lehet vezérelni. Nem tarifaváltásra szolgál!

**Az El kliens a modemtől az El szerver felé kimenő transzparens TCP csatorna

Fontos!

A firmware feltöltés alatt a LED-ek normál működés szerint jeleznek – nincs megkülönböztetett jelzés a FW frissítés ideje alatt. A FW telepítése után a három LED 5 másodpercig világít, majd mindhárom kilaszik. Ekkor a modem újraindításra kerül, és már az új firmwaret használja. Majd minden LED a listázott állapotok szerint villog tovább.

3.4 Belső csatlakozók



RS232 – 5-pólusú belső csatlakozó, amely a modemen, a CN500 sz. pontra kapcsolódik.

Az adatkábel végén DSUB-9 csatlakozó van (rendelésre RJ12, RJ45 vagy DSUB-25 csatlakozó kivezetéssel is kérhető).

RS485 – 4-pólusú belső adatcsatlakozó, mely a modemen, a CN501 sz. pontra kapcsolódik. Az RS485 kábel kivezetés 2- vagy 4-vezetékes, érvéghüvelyes csatlakozóval végződik (rendelésre RJ12 vagy RJ45).

***2 BEMENET** – 4-pólusú csatlakozó, a CN502 sz. pontra kapcsolódik. A kábelpárokra külső készülékek csatlakoztathatók. A **fekete** vezetékpár az 1. sz. bemenethez tartozik, a **fehér** kábelpár pedig a 2. sz. bemenethez.

*Csak külön rendelésre!

3.5 RS232 csatlakozó lábkiosztás (CS5 belső csatlakozó)

Szín	Alternatív szín	Jelölés	Jelentése	Mérő RS232 port csatlakozási oldal
Fehér	Fekete	GND	Föld	Meter_GND
Barna	Piros	RX	Adat fogadása	Meter_TX
Zöld	Zöld	ТХ	Adat küldése	Meter_RX
Sárga	Sárga	DCD	DCD (kompatibilis mérő esetén)	Meter_DCD



A képen a **piros körrel** jelölt **CS5** csatlakozón, a **piros nyillal** jelölt "**1**" láb a **GND** csatlakozó.

3.6 RS485 csatlakozó lábkiosztás (CS7 belső csatlakozó)

Szín	Alternatív szín	Jelölés	Jelentése	Mérő RS485 port csatlakozási oldal
Fehér	Fekete	RX+	Adat fogadása	Meter_TX+
Barna	Piros	RX-	Adat fogadása	Meter_TX-
Sárga	Sárga	TX-	Adat küldése	Meter_RX-
Zöld	Zöld	TX+	Adat küldése	Meter_RX+



A képen a **piros körrel** jelölt **CS7** csatlakozón, a **piros nyillal** jelölt "**1**" láb a **RX+** csatlakozó.

2.16 Tápellátás megszűnése / áramkimaradás

Bizonyos firmware változatok támogatják a LastGASP funkciót - szuperkapacitor jelenléte esetén – mely az AC táp bemeneti áramforrás megszünése/szünetelése esetén, azonnali riasztási "POWER LOST" üzenetet tud küldeni a megadott telefonszámra.

Az áramkimaradás alatt, pár percen át a modem a szuperkapacitorokról kapja áramellátását.

Amikor az áramellátás helyreáll, modem elindulása után "POWER RETURN" üzenetet general, melyet SMS-üzenetben ismét elküld a megadott számra.

A LastGASP funkció és annak üzenetei a WM-E Term[®] programon belül az **AMM** (IEC) parameter csoportban állíthatók be.

3.8 LED villogás a CSD hívás ideje alatt

<u>A CSD hívás két részből áll:</u>

- a.) Mérőt szeretnénk transzparens módba kiolvasni / konfigurálni
- b.) Modem konfigurációt / firmware frissítést szeretnénk végezni

<u>Ha mérőt szeretnénk transzparens módba kiolvasni/ konfigurálni:</u>

- Az a LED, amelyik GSM / GPRS státuszra van konfigurálva a CSD hívás alatt folyamatosan világítani fog.

- Az a LED, amelyik e-meter státuszra van konfigurálva az pedig a CSD hívás státuszának megfelelően fog villogni:

- Kapcsolat kiépítés kezdetétől a kapcsolat végéig fél másodpercenként fog villogni / Ha a mérő interfész nem 9600-as baudrate-re van konfigurálva, akkor pedig folyamatosan világít a LED a kapcsolat kiépítés kezdetétől a végéig
- Kapcsolat bezárását követően a LED ki lesz kapcsolva

HA modem konfigurálást / firmware frissítést szeretnénk:

- Az a LED, amelyik GSM / GPRS státuszra van konfigurálva a CSD hívás alatt folyamatosan világítani fog.

- A többi LED ilyen esetben nem változik a CSD mód miatt.

3.9 Konfigurálás CSD kapcsolatról

Ha a modem téves konfiguráció miatt újraindulgat, akkor lehetőség van CSD hívással elérni. Ennek működését a WM-E Term szoftverben, az **APN** paraméter csoportban található **PDP kapcsolatkiépítés késleltetése** mezőnél megadható értékkel lehet finomhangolni.

Erről további információt a WM-E Term Felhasználói Útmutató, 3.1 fejezetében talál.

3.10 Automatikus mobilhálózati újracsatlakozás

Ha a mobilhálózat szolgáltatója lecsatlakoztatja a modemet a mobilhálózatról az eszköz hálózati inaktivitása miatt, erre az esetre rendelkezésre állnak bizonyos paraméterek, melyek ha be vannak állítva, akkor a kapcsolat automatikusan és időszakosan újraépül.

Ha a mobilszolgáltató üzenetet küld a modemnek, hogy az adatkapcsolat megszakadt, a kapcsolat automatikusan helyreáll. Ha nem küld üzenetet, a következő két megoldás közül választhat:

a.) Aktív mód - Használjon időszakos pingetést:

 Ennek beállításához állítsa be a Watchdog paramétercsoportban pingetési paramétereket, mint Ping IP-címe, Ping kísérletek száma, Ping periódus idő (újrapróbálkozások között) és a Várakozás a következő pingetésig [mp].

2. Ha nincs válasz a pingetésre, akkor a **GPRS kapcsolat bezárása és** visszaállítása ezután az idő után [mp] paraméterben megadott időintervallum után a készülék újracsatlakozik a hálózatra.

Figyelem! Gyakori pingetés használata során a SIM adatforgaloma nagyobb lesz, de így nagyobb az esélye annak is, hogy az eszköz a mobilhálózaton marad.

b.) Passzív mód - Ha nem használ pingetést, állítsa be az újrakapcsolódást:

 Állítsa be a Watchdog csoportban található GPRS kapcsolat bezárása és visszaállítása ezután az idő után [mp] paramétert.

2. Itt definiálhatja, hogy miután a szolgáltató levágja a modemet a hálózatról, mennyi ideig várjon a készülék, mielőtt újra megpróbálna csatlakozni a mobilhálózatra. Kérdezze meg mobilszolgáltatóját az ajánlott beállításokról!

Figyelem!

Ha kisebb az adatforgalom, és nincs konfigurálva pingetés, akkor előfordulhat, hogy az eszköz sokáig nem marad fenn a hálózaton.

Ha ezt a paramétert túl alacsony értékre állítja, az gyakori hálózati újracsatlakozást okozhat. Ezért semmiképpen ne állítsa ezt az értéket alacsonyabbra, mint amit a mobilszolgáltatója javasol. (pl. vannak mobilszolgáltatók, akik korlátozzák, hogy egy modem hány alkalommal jelentkezhet fel a hálózatra adott idő alatt).

4. Fejezet: A modem konfigurálása

4.1 Konfiguráció

A modemet első használat előtt paraméterezni kell, melyet a WM-E Term[®] program segítségével tud elvégezni.

A mérő-, a modem- és a kommunikáció beállításain kívül a modem tesztelésére is használható a konfigurációs program.

Figyelem! A modemet kizárólag RS232 kábelen lehet programozni!

A konfiguráció alatt csatlakoztassa a modemet az RS232 porton (2) a számítógépépre az alábbiak szerint – RS232 ← → USB csatlakozóval.

A konfigurációt CSData hívással (csak 2G hálózatot is használó beállítás esetén!), illetve mobilinternet (TCP) kapcsolaton is elvégezheti, ekkor nem kell PC-re csatlakoztatni a modemet.

Fontos!

A mérő paramétereit, a PC-modem kapcsolat ideje alatt, az RS232 kapcsolat foglaltsága miatt a mérőhöz egy másik konfigurációs porton tud kapcsolódni – pl. Optikai port vagy TCP/IP.

Figyelem! A konfigurálás ideje alatt a modem részére az AC tápot a mérőről, vagy ~100-230V AC külső áramforrásról kell biztosítani!

A soros kábelkapcsolathoz állítsa be számítógépe COM portját a modem soros porti tulajdonságaihoz. Windows[®]-ban a COM port sebességét is állítsa be a következők szerint az *Eszközkezelőben*:

- Bit/másodperc: 9600
- Adatbitek: 8
- Paritás: Nincs
- Stopbitek: 1

• Átvitelvezérlés: nincs

Figyelem!

Ha a készülék, számítógéphez való csatlakozását követően nem jelenik meg a COM port, és az a Windows **Eszközkezelő**jében sem látható, akkor telepítse fel a -Windows verziónak megfelelő - *FTDI VPC* meghajtóprogramot a számítógépre, melyet az alábbi oldalról tud letölteni: <u>http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm</u>

4.2 Konfigurálás a WM-E Term[®] programmal

Az alkalmazás számára a Microsoft .NET futtató környezet megléte/telepítése szükséges az adott számítógépen.

Töltse le a WM-E Term[®] programot az alábbi helyről a számítógépére egy böngésző segítségével:

https://www.m2mserver.com/m2m-downloads/WM_ETerm_v1_3_80.zip

Csomagolja ki a .zip fájlt egy könyvtárba és **indítsa el** a **WM-ETerm.exe** állományt.

A konfigurációs szoftver támogatja a felhasználói fiókok kezelését és a jelszó változtatási lehetőséget. A programba jelszó segítségével tud belépni!

Kövesse a WM-E Term[®] program *Használati Útmutatóját*!

Figyelem! A modemhez javasolt a legújabb verziójú firmware használata.

A firmware frissítést követően a modem újraindul, és már az új beállítások szerint működik.

A készülék LED jelzései mindig informálják Önt a modem aktuális státuszáról.

<u>Gyári konfigurációs minta állomány (WM-E Termhez):</u> <u>https://m2mserver.com/m2m-downloads/INDUSTRIAL_UNIVERSAL_RS485_MODEM.zip</u> A modem alapvető működéséhez szükség van a mobil kommunikációs- és SIM kártya beállítások elvégzéséhez (mint APN, jelszó és fiók).

Ezen felül az RS232, RS485 beállításoknál a transzparens, mód data speed (adatátviteli sebesség) funkciókat mindenképp nézze át és mentse el a WM-E Term programban. Ezen felül a kialakított konfigurációt el is kell küldenie a modemre a program segítségével – a program Használati útmutató alapján.

<u>WM-E term Felhasználói útmutató:</u>

https://m2mserver.com/m2m-downloads/WM-E-TERM_Hasznalati_Utmutato_V1_96.pdf

4.3 SMS küldés a mérőről

A modem segítségével, a mérő a konfigurációjától függően, szabvány szerinti ATparancsoknak megfelelő SMS üzenetet képes küldeni a mérőn beállított telefonszámra.

Ezt elsősorban riasztásokra, különleges eseményekre érdemes bekonfigurálni, a mérő lehetőségei szerint.

Ehhez a WM-E Term[®] programban nincs szükség egyéb beállításra.

5. Fejezet: Support elérhetőség

Ha kérdése merülne fel a használattal kapcsolatosan, forduljon hozzánk az alábbi elérhetőségen:

Email: <u>support@m2mserver.com</u>

Telefon: +36 (20) 333-1111

5.1 Support segítség

Az eszköz beazonosításához használja a termékre ragasztott matricát, mely a support részére fontos információkat hordoz.

Figyelem! A matrica elvesztése a garancia elvesztését jelenti.

Online terméktámogatás itt kérhető: <u>https://www.m2mserver.com/tamogatas/</u>

5.2 Terméktámogatás

A termékhez megjelent dokumentációk és szoftverek az alábbi linkről elérhetők el.

https://m2mserver.com/termekek/industrial-rs485-modem/

6. Fejezet: Jogi nyilatkozat

©2023. WM Rendszerház Kft.

A dokumentációban közölt tartalmak (minden információ, kép, teszt, leírás, ismertető, logó) szerzői jogvédelem alatt állnak. Másolása, felhasználása, sokszorosítása, nyilvánosságra hozatala csak a WM Rendszerház Kft. hozzájárulásával és a forrás feltüntetésével lehetséges.

A használati útmutatóban található képek csak illusztrációk.

A WM Rendszerház Kft. nem vállal felelősséget a használati útmutatóban szereplő információkban előforduló hibákért.

A közölt adatok értesítés nélkül megváltozhatnak.

A használati útmutatóban az információk tájékoztató jellegűek. Bővebb információkért lépjen kapcsolatba kollegáinkkal.

Figyelmeztetés

Bármely, a programfrissítési folyamat alatt bekövetkező hiba a készülék meghibásodásához vezethet. Ebben az esetben forduljon viszonteladónkhoz.