

WM-E2S[®] modem Telepítési leírás és modem konfiguráció



2.7.7

2023-12-07



WM Rendszerház Kft.

Tel.: +36 1 310 7075 E-mail: sales@wmsystems.hu 1222 Budapest, Villa u. 8.

Web: www.wmsystems.hu



WM Systems LLc. Tax No.: 12886733-2-43 D-U-N-S No.: 427375014 © Dun & Bradstreet

Dokumentum specifikációk

A dokumentum a **WM-E2S**[®] (Itron[®] mérő kompatibilis) modem beállításait, és konfigurálási lépéseit mutatja be.

Dokumentum verzió:	REV 2.77
Hardver típus:	WM-E2S® modem család - Itron® SL7000, EM600 (E620), ACE6000 és ACE8000 típusú villamos fogyasztásmérőkhöz
Hardver verzió:	V 2.xx / V 5.02 / V 5.20
Firmware verzió:	v2 változatú Telit modulos: V 2.4.43.11 / V 2.5.60 TLS v5 változatú Quectel modulos: V 5.1.58 / V 5.1.58 TLS
WM-E Term [®] szoftver verzió:	V 1.3.80
Oldal:	39
Státusz:	Végleges
Készült:	2019-09-26
Utoljára módosítva:	2023-12-07

1. Fejezet: A termék bemutatása

A WM-E2S[®] modem termékcsalád, villamos fogyasztásmérők távleolvasására használható.

A modem RS232 vagy RS485 adatcsatlakozóval rendelhető, így többféle

szabványos csatlakozással rendelkező mérő csatlakoztatására alkalmas: Itron[®] SL7000, EM600 (E620), ACE6000 és ACE8000 típusú villamos fogyasztásmérők.

A modem a mérőhöz RS232, RS485 csatlakozón kapcsolódik. A lekérdezés "PULL" üzemmódban történik, a



modem transzparens kommunikációt biztosít a fogyasztásmérő és az áramszolgáltató mérési központja között.

Az adatküldés a választott modulnak megfelelő mobilhálózaton történik.

A modem használatával időt és pénzt takaríthat meg, mivel többé nincs szükség a mérők helyszíni, manuális leolvasásra.

A készülék a mérő regisztereinek távoli kiolvasására és paramétereinek módosítására használható.

A modem a szolgáltató által plombált mérő kapocsfedele alá szerelhető. Így a kommunikációs modem beépítésével egy korábban telepített mérő utólag is felbővíthető.

A készülék külső modemként is használható – bármilyen szabvány csatlakozóval rendelkező mérőhöz. Ez a megoldás a jövőbeni bővítés lehetőségét is jelenti, mely különösen az olyan esetekben nagy segítség, amikor a beszerelési hely szűkös.

Vezetéknélküli kommunikáció

A modem többféle modullal rendelhető. Bizonyos modul változatok képesek "fallback" csatorna használatára (például a 4G hálózat kiesése esetében az alacsonyabb sebességű 3G vagy 2G hálózatra csatlakozni).

A modem képes akkor is feljelentkezni a 4G hálózatra, ha nincs elérhető 2G hálózat. A modem a felhasználó igényeitől függően beállítható, hogy mely hálózatot használja (pl. kizárólag 4G vagy 3G, stb), vagy az elérhető legjobb hálózatot (Auto mód).

Beállítható továbbá, hogy csak GSM-CSData kapcsolatot - pl. 2G modul esetében CSData hívások fogadása.

Ezenfelül külső modemként is használható – univerzális, bármilyen szabvány csatlakozóval rendelkező mérőhöz.

Ez a megoldás a jövőbeni bővítés lehetőségét is jelenti, mely különösen az olyan esetekben nagy segítség, amikor a beszerelési hely szűkös.

A modem használatával időt és pénzt takaríthat meg, mivel többé nincs szükség a mérők helyszíni, manuális leolvasásra.

A modem- és a hozzá kapcsolódó konfigurációs szoftver az SHS mobil rádiótelefon szolgáltatás és 7 digites előfizetői szám mellett kezeli az SHS gépek közötti szolgáltatást (M2M) és a 10 digites előfizetői számot is.

SIM kártya

A készülékbe mini SIM kártya (2FF) helyezhető be.

A SIM kártya cserére csak a szolgáltatói zárópecsét, illetve a kapocsfedél eltávolítása után van lehetőség. A SIM kártya ezek után könnyen eléhetővé válik.

A SIM kártya foglalat képes fogadni a mini SIM kártyát, megbízható megoldással pozícionálja és rögzíti azt, nem engedi elmozdulni, a foglalat és a SIM kártya érintkezése megfelelő.

A modem mobilszolgáltató független, benne a SIM-kártya cserélhető.

A készülék támogatja a multi-operator SIM kártyák használatát és roaming szolgáltatást.

Működési jellemzők

A készülék távolról elérhető a mobilhálózaton keresztül, valamint képes az Interneten keresztüli adatküldésre, APN használatával.

A modem alkalmas a mérőről fogadott adatok kiolvasására (pl. aktuális és tárolt mérési adatok, a rögzített eseménynapló és terhelési görbe adatok), valamint a mérő paramétereinek kiolvasására és távmenedzselésére.

Csatlakozási lehetőségek

Az adatcsatlakozás többféle interfészen is megvalósulhat, a rendelt változattól függően:

- soros kapcsolat RS232 porton (RJ45)
- RS485 kapcsolat (RJ45)

Kivitelezés és telepítés

A modem kifejezetten a 3-fázisú Itron[®] SL7000, EM600 (E620), ACE6000, és ACE8000 mérőkhöz lett kifejlesztve, melyekhez a mérő csatlakozóján (adat interfész) keresztül kapcsolódik.

A modem a mérő kapocsfedelébe pattintható.

Ezen kívül külső modemként is installálható és rögzíthető, egy DIN-sín adapter egység felcsavarozásával (mely opcionálisan rendelhető).

Tápfeszültség

A készülék a mérő DC tápról működtethető (8-16V DC), így a mérőtől kapja a 10V DC tápellátást, annak RJ45 csatlakozóján.

Szuperkapacitor

Mivel egyes Itron[®] mérők a modem számára nem tudnak megfelelő tápellátást biztosítani, így a modem szuperkapacitorokkal is rendelhető, melynek segítségével a modem képes a mérőhöz alkalmazkodni és néhány perces feltöltés után válik képessé az üzemszerű működésre, és az akár a gyakori, pár perces adatküldésre.

Áramkimaradás esetén, a szuperkapacitorok idővel lemerülnek, a modem lekapcsol. Az áramellátás visszatérésekor, a szuperkapacitoroknak előbb újra fel kell töltődni, majd a modem csak ezt követően tud ismét adatot küldeni a mobilhálózaton.

A modem rendelhető szuperkapacitor nélküli változatban is.

Bizonyos esetekben – melyről a fogyasztásmérő használati útmutatójában lehet tájékozódni – a mérőt külön segédtápegységgel kell ellátni.

Konfigurálás és firmware frissítés

A modem helyileg RS232 porton, távolról CSData hívással (csak 2G hálózatot is használó beállítás esetén!), vagy mobilinternet (TCP) kapcsolaton keresztül konfigurálható, firmware-e frissíthető a HES adatközpontból.

A modem TCP kapcsolat esetén képes az APN beállítások mellett, az APN felhasználónév és APN jelszó használatával történő azonosítás alkalmazására (az

APN információkkal kapcsolatban kérdezze a SIM-kártya kibocsátóját, mobilszolgáltatóját). Minden beállítás elvégezhető a WM-E Term[®] program segítségével (Windows[®] rendszeren futtatható), melyet elvégezhet egy készülékre, vagy egy lépésben a készülékek egy nagyobb csoportjára is. A program segítségével biztonságos firmware cserét is végezhet egy-,

To Sector Sector Sector		*8		1 M M
Australia grage An etimo y	ua -		E Marsien	
frank beats		Provide units		- 2
 ADD EDward P Allows 				- 11
3 109 Streetax		10		
a Mu optio		748		
a statute put beginned		0.001		
S Contract (Section)		(Los)		
CBR WILL				_
F Actors		(magazite) (magazite)		
Services.	R 2	Discussion.		
1	P https://	The surface of the surface		
		A second second		
For many last par algrigade.	P 30	Veraped to and		
Pril manufi dave (tredkywe)	P 31	Contraction of the other		
El chert 10º keip abro	10	Event purch address		
Dident contrate				
U deri pase eti				
Balant and extended and the				
Ok Orost				
Free state product in			Tere 1	an 2.3 pt

vagy több készülékre, a helyi csatlakozás segítségével, vagy távolról.

Biztonság

A modem által használt firmware védett a más készülékeken használatos firmware feltöltése ellen. A termék firmware opcionálisan AES titkosítással vagy TLS protokollal is rendelhető (aminek igényét a rendelés előtt jelezni kell).

A WM-E Term[®] konfigurációs szoftver támogatja a felhasználói fiókok kezelését és a jelszó változtatási lehetőséget.

Tanúsítvány

A modem a CE tanúsítás szerint összhangban van a 2014/53/EU azonosítószámú Radio Equipment Directive - ReD szerinti – direktívával. A termék RoHS és CE tanúsítvánnyal rendelkezik.

2. Fejezet: Csatlakozók

2.1 Külső csatlakozások



2.2 Belső csatlakozók

2.2.1 Jumperelhető változat



- 1b Készülékház műanyag ház (fehér, alsó része)
- 8 Mini SIM-kártya tartó (húzza el jobbra, és nyissa fel, helyezze be a SIM-et, hajtsa le, majd húzza vissza balra)
- 9 Belső antenna csatlakozó (U.FL FME vagy SMA)
- 10 RJ45 csatlakozó (adatkábel/ DC tápfesz.)
- 11 Jumper panel (az RS232 vagy RS485 mód kiválasztásához, jumperekkel)
- 12 Szuperkapacitorok (rendelhető)
- 13 Külső csatlakozó (ne használja!)

2.2.2 Jumper nélküli változat



- 1b Készülékház műanyag ház (fehér, alsó része)
- 8 Mini SIM-kártya tartó (húzza el jobbra, és nyissa fel, helyezze be a SIM-et, hajtsa le, majd húzza vissza balra)
- 9 Belső antenna csatlakozó (U.FL FME vagy SMA)
- 10 RJ45 csatlakozó (adatkábel/ DC tápfesz.)
- 11 Jumper panel (RS232 vagy RS485 mód kiválasztásához, jumperekkel)
- 12 Szuperkapacitorok (rendelhető)
- 13 Külső csatlakozó (ne használja!)
- 14 Műanyag ház fedél tartó fül/zsanér



2.2.3 Szuperkapacitor nélküli változat

2.3 Jumper változat – port üzemmód kiválasztása

A modem rendelhető jumperelhető- és jumper nélküli változatban is. A jumperelhető változat előnye, hogy szabadon állítható az RS232 vagy RS485 üzemmód. A jumper nélküli változat viszont a rendeléskor fix / később nem változtatható bekötést biztosít az adott mérő típusnak megfelelően – azaz fix RS232 vagy RS485 bekötés szerint, előre beállított kapcsolódást biztosít. (A megfelelő modell kiválasztásával kapcsolatban keresse Kereskedőnket!)

A jumperelhető változat ugyan előre jumperelve kerül szállításra, de előfordulhat, hogy a villamos fogyasztásmérő bekötéséhez másik mód használatára lesz szükség. Ezért a modem RS232/RS485 adatkapcsolati beállításait ellenőrizni-, szükség esetén jumperelni kell a használat előtt, az RJ45 csatlakozó melletti jumper panel (11) megfelelő tüskéinek rövidre zárásával (a jumper panelen látható segédlet használatával) – végezze el a jumperelést.

RS232 mód kiválasztása

A 4 jumper a <u>belső tüske párokon</u> van, a szélső tüskék szabadon állnak. A jobb oldali kép szerint a modem RS232 módba van konfigurálva. A további adatkapcsolati beállítások a WM-ETerm® szoftverben adhatók meg.



RS485 mód kiválasztása

A jumper párok ilyenkor a <u>szélső két-két</u> <u>tüskepáron</u> vannak, a belső két-két2 tüske pedig szabadon áll.

A jobb oldali kép szerint a modem RS485 módba van konfigurálva.

A további adatkapcsolati beállítások a WM-E Term[®] szoftverben adhatók meg.



2.4 Jumper nélküli változat

Amennyiben jumper nélküli változatot használ ("crossboard" panel található a jumperek helyén), akkor nincs szükség a jumper beállítások elvégzésére. A panel közvetlenül az adott mérővel kompatibilis használatot biztosít. Az üzemmód közvetlenül beállítható a WM-E Term[®] konfigurációs programban.

Modemünk az alábbi "crossboard" változatokkal elérhető:

- ITROL[®] SL7000, EM600 (E620), ACE6000 és ACE8000 mérők
- Landis+Gyr® ZMG mérők
- PME-PMI® mérők
- kérésre más típusú mérőre is tudunk készíteni kompatibilis csatlakozást.



Fix bekötést használó, jumper nélküli, crossboard változatú modem

Itron[®] mérő - RS232 csatlakozó kiosztás

R.145	Pin 1	+ 10 V	Pin 5	TX-RS232
	Pin 2	RTS-RS232	Pin 6	GND
	Pin 3	CTS-RS232	Pin 7	DTR-RS232
	Pin 4	RX-RS232	Pin 8	DSR-RS232
Power Supply	10 Volt Po	ower Supply)—@—(•

<u> Itron® mérő – RS485 csatlakozó kiosztás</u>

RJ45	Pin 1	+ 10 V	Pin 5	TxD_P-RS485
	Pin 2	RxD_N-RS485	Pin 6	GND
	Pin 3		Pin 7	TxD_N-RS485
	Pin 4	RxD_P-RS485	Pin 8	
Power Supply	10 Volt Po	ower Supply +	-(((•

<u>RS485 interfész leírás</u>

Szimmetrikus, soros, aszinkron 4-eres kábel csatlakozó. A master, 2-eres kábel mód szoftveresen konfigurálható - Standard ISO-8482.

Legfeljebb 31 mérő csatlakoztatható. A javasolt adatátviteli sebesség: 9,600 bps. Maximum vezeték hossz:

<=550 m, max. 9,600 bps, max. 31 mérő esetén

<=1000 m, max. 9,600 bps, max. 15 mérő esetén

Figyelem! A hosszabb kábelekhez külső túlfeszültség védelem szükséges. Rosszul lezárt RS485 busz zavarhatja a helyes működést.



2.5 Telepítési lépések

1. lépés: Távolítsa el a mérő kapocsfedelét
 (18), lazítsa meg a csavarjait.

2. *lépés:* Győződjön meg, hogy a modem nincs áram alatt, ehhez távolítsa el az RJ45 csatlakozós szürke kábelt a fogyasztásmérőről. (Lásd. 13. oldali kép.)



 Jépés: Nyomja meg a készülékház alsó, fehér oldalán (1b) a tartó füleket (4), és nyissa fel a ház fedelét (1a), az antenna csatlakozó felöli résznél, hogy a PCB panel szabaddá váljon.

 4. lépés: Most a PCB panel bal oldalra kerül - a következő oldalon látható kép szerint.



5. *lépés*: Tolja el oldalra, és nyissa fel a SIM műanyag tároló fedelét (8) – csúsztassa el balról-jobbra és emelje fel.

6. *lépés:* Helyezzen be egy aktivált SIM kártyát, a SIM tárolóba (8), ügyelve a helyes pozícióra (a chip lefelé néz, a kártya levágása kifelé – az antenna irányába néz).

7. *lépés*: Tolja be a SIM-et a vezetősín segítségével és csukja le a tárolót, majd tolja vissza a műanyag fedelet (8) jobbról-balra, és zárja vissza.



8. *lépés*: Győződjön meg arról, hogy az antenna belső, fekete kábele az U.FL csatlakozón legyen (9)!

9. *lépés*: Zárja vissza a műanyagház fedelét (1a), gondosan figyelve a füleknél (4) a tökéletes záródásra, amikor egy klikk-hangot fog hallani.

10. lépés: Helyezze be a modemet a mérő kapocsfedelének rögzítési pontjaira és rögzítse azt – a mérő felhasználói ismertetője szerint – a mérő kapocsfedeléhez.

Opcionális DIN-sínes rögzítővel szerelve a modem (az adapter készülékház hátsó oldalára csavarozva) külső készülékként is használható.

11. lépés: Csavarjon fel egy antennát (15) az FME (vagy SMA) antenna csatlakozóra(5). A modem FME és SMA antennával is rendelhető.

Amennyiben SMA antennát használ, használjon SMA-FME átalakítót (17) az antenna csatlakoztatásához.

12. lépés: A modem konfigurálásához csatlakoztassa a modemet számítógépéhez az RJ45 kábellel, és az USB/RS232 DONGLE átalakítóval. Állítsa át jumpereket RS232 módba.

Figyelem! A modemet RS232 módban közvetlenül lehet kábelen keresztül konfigurálni, RS485 módban RS485 USB-Dongle szükséges a modem PC-re csatlakoztatásához és konfigurálásához.

13. lépés: Konfigurálja fel a modemet a WM-E Term[®] program segítségével – a 3.1-3.3 fejezetek alapján.

FONTOS! Amennyiben jumperelt változatot használ (crossboard panel van a jumperek helyén), akkor nincs szükség az alábbi lépés elvégzésére.

14. lépés: A konfigurálás befejezését követően végezze el a jumper beállításokat (11), a tüskesoron található jumperekkel (zárja rövidre velük a kívánt mód szerint és a panelen található ábra segítségével a tüskepárokat):

- RS232 mód: jumperek a belső tüskesoron, a szélső jumper párok szabadok
- RS485 mód: jumperek a szélső tüskéken, a középső 2 jumper pár szabad

15. lépés: Csatlakoztassa vissza az RJ45 kábelt a mérőre!

FONTOS!

Ha a modemet a felprogramozás után az RS485 porton keresztül köti össze a mérővel, a jumpereket át kell állítani RS485 módba – amennyiben jumperelhető modemet használ!)

16. lépés: Az adatkapcsolat a modem, és az Itron[®] mérő között tehát RS232, vagy RS485 interfészen jöhet létre 1:1 kábel csatlakozással, melyhez használja a készülékhez mellékelt szürke RJ45 kábelt (14), amit csatlakoztasson az RJ45 portra (10).

17. lépés: Az első alkalommal való használatnál az RJ45 kábel másik felét csatlakoztassa a mérő RJ45 csatlakozójához (16) a mérő típusától, illetve a kiolvasáshoz használni kívánt porttól függően a mérő RS232, vagy RS485 portjához.

Ekkor a modem tápellátás alá kerül – ha a mérő áram alatt van - és a készülék megkezdi üzemszerű működését, melyet a LED jelzések segítségével tud követni.

18. lépés: Helyezze vissza a mérő kapocsfedelét (18).



ITRON ACE6000 mérő ←→ WM-E2S modem csatlakozás



ITRON SL7000 mérő ←→ WM-E2S modem csatlakozás



ITRON EM600 (E620) mérő ←→ WM-E2S modem csatlakozás

2.6 LED jelzések

Figyelem!

A modemnek az első használat előtt – illetve, ha régóta nem volt áramellátás alatt - fel kell töltődnie, ami a tápfeszültség ráadásával kezdődik meg. Ehhez csatlakoztassa a modem RJ45 kábelét a mérőre. Teljesen lemerült állapotban lévő készülék feltöltéshez kb. 2-5 perc szükséges.

MŰKÖDÉSJELZŐ LEDEK - <u>TÖLTÉS ESETÉN</u>

LED	Leírás
LED 3	Az első bekapcsoláskor, a töltés során a zöld LED gyorsan villog. Ebben a módban a többi LED nem aktív. Várja meg, amíg feltölt a készülék, amit a megváltozó LED jelzés is jelezni fog.

Az alább listázott LED számok a matrica szerint értelmezendők: **LED3** (**zöld**, felső), **LED1** (**kék**, középső), **LED2** (**piros**, alsó).



Az első bekapcsoláskor - a töltés során - a **zöld** LED gyorsan villog, majd pár perc után kialszik, néhány másodperc múlva újra gyorsan villogni kezd. Amikor a **zöld** LED már csak lassan villog, és a többi LED is ÜZEMSZERŰ működési állapot szerint villog, a készülék feltöltődött, kész a konfigurálásra, illetve az üzemszerű működésre.

MŰKÖDÉSJELZŐ LEDEK – <u>GYÁRI, ALAPÉRTELMEZETT MŰKÖDÉS SZERINT</u>

LED azonosító	Események
LED 3	Alaphelyzetben: a led nem aktív
E-meter státusz	• Transzparens kommunikáció esetén és konfiguráció alatt: a
	led villog
LED 1	 Hálózati regisztráció alatt: a led folyamatosan világít
GSM / GPRS státusz	 Hálózatkeresés alatt: másodpercenként egyet villan
	 Amikor a hálózatra csatlakozott és az IP kapcsolat
	megfelelő: kettőt villan másodpercenként
	 Ha megváltozik a mobilhálózati elérés: gyors villogást
	produkál az alábbiak szerint
	 2G → 2 villanás másodpercenként
	 3G → 3 villanás másodpercenként
	 4G LTE → 4 villanás másodpercenként
	 Ha nincs elérhető hálózat: a led nem aktív
	CSD hívás alatt és IP adattovábbítás alatt LED
	folyamatosan világít
	Folyamatosan világit, amíg nincs fent hálózaton és nincs
SIM statusz / SIM hiba	RSSI visszajelzés (SIM ok)
vagy PIN hiba	Ha a SIM PIN megfelelo: a led aktiv
	Ha nincs erzekelheto SIM, vagy a SIM PIN nem megfelelo:
	egyet villan masoapercenkent (lassu villogas)
	Ezen a led-en villogja le az RSSI (tererosseg) erteket: "N" derek villogág kk 10 15 másodnoroznkánt fürgően az DSSI
	darab villogas, kb 10-15 masodpercenkent ruggoen az RSSI dPm ártáka a frigsítás poriádusátál az adott
	abili elleke a missiles periodusaloi az adoll mohilhálázaton. Az DSSI szorinti ártáknak magfalalő "N"
	villogás lebet: 123 vagy 4 Az DSSI villogások száma tehát
	minden egyes mobilhálózati szabványon más érték szerint
	alakul, az alábbiak szerint:
	\sim 2G hálózaton:
	o 1 villogás: RSSI >= -98
	○ 2 villogás: RSSI -97 és -91 között
	 3 villogás: RSSI -90 és -65 között
	○ 4 villogás: RSSI > -64
	 <u>3G hálózaton:</u>
	○ 1 villogás: RSSI >= -103
	 2 villogás: RSSI -102 és -92 között
	 3 villogás: RSSI -91 és -65 között
	o 4 villogás: RSSI > -64
	• <u>4G LTE hálózaton:</u>
	\circ 1 villogas: RSSI >= -122
	 2 VIIIogas: RSSI -121 es -107 Kozott 2 ville géne DCSL 105 és -05 között
	o 3 Villogas: RSSI - 106 es -85 Kozott
	0 4 VIIIOgas: RSSI ≥ -04
	$0 = \frac{112 \text{ Cat.Mit halozatori.}}{1 \text{ villogás: } \text{DSS} > -126}$
	 ○ 1 villogás: RSSI 2- 120 ○ 2 villogás: DSSI -125 és -116 között
	 3 villogás: RSSI -115 és -85 között
	\circ 4 villogás: RSSI > -84
	 LTE Cat. NB-IoT (Narrow Band) hálózaton:
	○ 1 villogás: RSSI >= -122
	 2 villogás: RSSI -121 és -107 között
	 3 villogás: RSSI -106 és -85 között
	○ 4 villogás: RSSI > -84

A LED-ek gyári beállítás szerinti működése átállítható a WM-E Term® konfigurációs program segítségével az Általános mérő beállítás paraméter csoportban, ahol az alábbi funkciók adhatók meg az egyes ledekre (LED1..LED3):

Választható LED státuszok (WM-E Term® programban):
Not used – Nem használt
GSM / GPRS status – GSM / GPRS státusz (lsd. fent)
SIM státusz / SIM vagy PIN hiba (Isd. fent)
E-meter státusz (lsd. fent)
E-meter relay status – E-meter relé kimenet státusz (nem érhető el)
M-Bus status (nem érhető el)
Firmware status
Network status and access technology - Hálózati státusz és elérhető
technológiák
Meter status with IEC polling - Mérő státusz, IEC kommunikáció esetén
AMM (IEC) client state – AMM (IEC) kliens státusz (nem érhető el)

További beállítható LED státusz jelzések:

LED állapot	Események
Firmware státusz	 Ha elindul a modem firmware, a ledet bekapcsolja Ha a mérőé Amadam közti kapasalat kiépült, a ladat
	 na a mero 7 modern kozu kapcsolat kiepult, a ledet villogtatia 2 másodpercenként
Network status and	Villogratja z masoupercenkent.
access technology	 Hálózatkorosás alatt: a led másodnercenként egyet villan
Hálózati státusz és	 Amikor csatlakozott a bálózatra és az ID kancsolat
elérhető technológiák	rendben van: a led másodpercenként kétszer villog
	Ha a mobilhálózati elérés megváltozott: gyors led
	villogással jelzi:
	o 2G → 2 villogás / mp
	 3G → 3 villogás / mp
	o 4G → 4 villogás / mp
	 Ha nincs elérhető hálózat: a led nem aktív
Meter status with IEC	• Amikor a modem \leftarrow əmérő elkezdi a kommunikációt, a
polling - Mérő státusz, IEC	ledet villogtatja másodpercenként 1x.
kommunikáció esetén	 Ha a mérő válaszol a modemnek a kommunikáció alatt,
	a ledet bekapcsolja.
	 Ha a modem ← → mérő nem tud egymással
	kommunikálni bizonyos ideig, a ledet kikapcsolja.
AMM (IEC) client state –	 Alapállapotban, vagy a modem ← → El kliens
AMM (IEC) kliens státusz	kommunikáció lezárásakor a LED ki van kapcsolva
	 Modem ← → El kliens** kapcsolat kiépítéskor a led
	másodpercenként Ix röviden villog (majd kb. Imp. szűnet)
	Ha az El kliens** bejelentkezési kérés esetén –
	masoapercenkent a led Ix villog
	 Az El kliens**←→modem között a kommunikációs
	kapcsolat klepult – a led aktiv

**Az El kliens a modemtől az El szerver felé kimenő transzparens TCP csatorna

LED KIJELZÉS FIRMWARE FRISSÍTÉS ALATT

A firmware feltöltés alatt a LED-ek normál működés szerint jeleznek – nincs megkülönböztetett jelzés a FW frissítés ideje alatt.

A FW telepítése után minden LED kialszik. Ekkor a modem automatikusan újraindításra kerül, már az új firmware-rel.

Az elindulást a **LED3** gyors **zöld**, 15 másodpercen keresztüli villogása jelzi. Az indításhoz 2-3 perc szükséges, mire a modem elérhetővé válik az interfészein.

Ettől kezdve, a készülék működése során a LED-ek a listázott állapotok szerint villognak tovább.

2.7 LED villogás a CSD hívás alatt

<u>A CSD hívás alatt két működési opciót különböztetünk meg:</u>

a.) Amikor a mérőt szeretnénk transzparens módba kiolvasni / konfigurálni

b.) Ha modem konfigurálást / firmware frissítést szeretnénk elvégezni

<u>Ha mérőt szeretnénk transzparens módba kiolvasni/ konfigurálni:</u>

- Az a LED, amelyik GSM / GPRS státuszra van konfigurálva a CSD hívás alatt folyamatosan világítani fog.

- Az a LED, amelyik e-meter státuszra van konfigurálva, az pedig a CSD hívás státuszának megfelelően fog villogni az alábbiak szerint:

- Kapcsolat kiépítés kezdetétől a kapcsolat végéig fél másodpercenként fog villogni
- Ha a mérő interfész nem 9600-as baudrate-re van konfigurálva, akkor pedig folyamatosan világít a LED a kapcsolat kiépítés kezdetétől a végéig
- Kapcsolat bezárását követően a LED ki lesz kapcsolva

<u>Ha modem konfigurációt / firmware frissítést szeretnénk:</u>

- Az a LED, amelyik GSM / GPRS státuszra van konfigurálva a CSD hívás alatt folyamatosan világítani fog.

- A többi LED ilyen esetben nem változik a CSD mód miatt.

3. Fejezet: A modem konfigurálása 3.1 Konfiguráció

A modem előzetes konfigurációval fel van töltve, azonban az első használat előtt érdemes a beállításokat ellenőrizni, és aktualizálni (pl. APN név). Ezt a WM-E Term® program segítségével végezheti el.

A szoftverrel a modem- és a kommunikáció beállításain kívül a modem tesztelésére is használható, valamint AT-parancsok beadását is elvégezheti a segítségével – lsd. *AT parancsok* leírás rész a dokumentumban.

A konfiguráció előtt távolítsa el az RJ45 csatlakozó kábel (14) felöli RJ45 végét (16) a mérő RS232 / RS485 portról. Csatlakoztassa vele a modemet – az USB/RS232 DONGLE adapter (17) segítségével, a számítógép USB portjára (18) az alábbiak szerint.



Az újabb modem firmware-ekhez (v5 vagy annál újabb változatokhoz) opcionális a **Kommunikációs jelszó** használata. Az alapértelmezett jelszó: **WMEXS!** A beírt jelszó ellenőrizhető a **Mutat** opció bekattintásával.

A **Kommunikációs jelszó** meg is változtatható, a menüből a ^V ikon kiválasztásával.

Fontos! A konfiguráció ideje alatt a modem nem kapcsolódik a mérőre, így nem olvas ki paramétereket az RJ45 csatlakozón ez idő alatt.

A konfigurációt CSData hívással (csak 2G hálózatot is használó beállítás esetén!), illetve mobilinternet (TCP) kapcsolaton is elvégezheti, ekkor nem kell PC-re csatlakoztatni a modemet.

Figyelem! A kábeles konfigurálás ideje alatt a modem tápellátása a konverter panelen keresztül, USB porton történik. Egyes számítógépek érzékenyek az USB áramfelvételi változásokra. Ebben az esetben használjon külső speciális csatlakozású tápegységet!

A soros kábelkapcsolathoz állítsa be számítógépe COM portját a modem soros porti tulajdonságaihoz. Windows®-ban a COM port sebességét is állítsa be a következők szerint az Eszközkezelőben:

- Bit/másodperc: 9600*
- Adatbitek: 8
- Paritás: Nincs
- Stopbitek: 1
- Átvitelvezérlés: nincs

*Technikailag 300-115200 bps közötti sebesség beállítható, azonban a legtöbb mérő max. 9600 bps sebességet tud használni. Ezért kompatibilitási okokból javasoljuk, használja ezt az értéket.

Figyelem!

Ha a modem, számítógéphez való csatlakozását követően nem jelenik meg a COM porton, és az a Windows **Eszközkezelő**ben sem látható, akkor telepítse fel az aktuális Windows verziónak megfelelő *FTDI VPC* meghajtóprogramot a PC-re, melyet innen tölthet le: <u>http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm</u>

A modem megfelelő működéséhez be kell állítania a SIM-kártya APN beállításait - szükség esetén a felhasználónevet és jelszót - a WM-E Term[®] szoftver segítségével.

Ha ki szeretné olvasni a mérő paramétereit a PC-modem kapcsolat ideje alatt, az RJ45 kapcsolat foglaltsága miatt a mérőhöz egy másik konfigurációs porton tud kapcsolódni – pl. Optikai vagy TCP/IP.

3.2 A modem konfigurálása WM-E Term[®] programmal

A **WM-E Term** alkalmazás számára a Microsoft .NET futtató környezet megléte/telepítése szükséges az adott számítógépen.

A modem konfigurálásához és teszteléséhez szüksége lesz egy aktivált SIMkártyára.

A konfigurálás SIM kártya nélkül is lehetséges, azonban ez esetben а modem időszakosan újraindítja magát, illetve bizonyos funkciói a SIM kártya behelyezéséig nem lesznek elérhetőek (pl. távoli elérés).

-	WM-ETerm - WM-E2S (LE910-	EU1: 2G, 4G / LTE)				– 🗆 X
Fáj	l Admin Eszközök Mú	ivelet Beállítások Súgó				
	è 📑 🚭 .	<u> </u>	G 🔤 ¢) 08		()
20	Paraméter csoport: A	MM (IEC)			~	Értékek szerkesztése
lentkezé	Szerkesztett csoportok: N	incs szerkesztett csoport				
Kije	Paraméter le írás			Paraméter érték		^
5	Esemény push SMS értesítés			0		
	LastGASP kiesés SMS szövege					
típu	Cél IP cím vagy telefonszám					
solat	El kliens felhasználónév					
apc	El kliens jelszó					*
-	AMM (IEC)					
> :2	IP cím:		Adat push küldési gyakoriság [mp]:		Esemény push címe:	
ikác	Szerver port:	0	Adat push ciklusidő:	1 perc 🗸 🗸	Esemény push SMS szövege:	Bemenet változás
Ē	Automatikus regisztrálás:	Automatikus regisztrálás	Adat push hoszt:		Esemény push SMS inaktív eddig [mp]:	60 🔹
Å	Gyors poll gyakoriság (nincs telepítve) (mp):	30 🔹	Adat push Fájlnév előtag:		Esemény push SMS értesítés:	~
> ×	Lassú poll gyakoriság (telepítve) [mp]:	30 🔹	Adat push időtúllépés (msec):	15000	LastGASP kiesés SMS szövege:	Áramkimaradás riasztás
nterfé	El kliens TCP kapcsolat életben tartása [perc]:	10	Adat push max újrapróbálkozások száma:	3	LastGASP helyreállás SMS szövege:	Áramkimaradás helyreállás
AT	El kliens felhasználó név:		Adat push újrapróbálkozások közti késleltetés [mp]:	60		
	El kliens jelszó:		Adat push T1-T3 tábla maszk:	T1 ~		
	El kliens autentikációs mód:		Adat push IEC mérő IP címe:			
	Ok Mégsem		Adat push IEC kiolvasás sebessége [baud]:	2400 ~		
	00000					

A WM-E2S[®] modemet első használat előtt, illetve ha régóta nem volt áramellátás alatt, fel kell tölteni. A teljesen lemerült állapotban lévő készülék feltöltéshez kb. 2-5 perc szükséges. A feltöltést a **LED3** gyors **zöld** villogása jelzi. A konfiguráláshoz töltse le a WM-E Term[®] programot az alábbi helyről a számítógépére egy böngésző segítségével:

https://www.m2mserver.com/m2m-downloads/WM_ETerm_v1_3_80.zip

Csomagolja ki a .zip fájlt egy könyvtárba és **indítsa el** a **WM-ETerm.exe** állományt. A konfigurációs szoftver támogatja a felhasználói fiókok kezelését és a jelszóváltoztatási lehetőséget.

A programba csak jelszó segítségével tud belépni! Kövesse a WM-E Term[®] program Használati Útmutatóját!

<u>WM-E Term program leírása:</u>

https://m2mserver.com/m2m-downloads/WM-E-TERM_Hasznalati_Utmutato_WM-E2S_WM-E2SL_E57C_modemekhez_V1_96B.pdf

Minta konfigurációs fájl Itron mérőkhöz – RS232 és RS485 változat (WM-E Term fájl): https://m2mserver.com/m2m-downloads/WM-E2S-STD-DEFAULT-CONFIG.zip

3.3 Paraméterek megadása / konfigurálás

A modem alapvető működéséhez szükség van a mobil kommunikációs- és SIM kártya beállítások elvégzéséhez (mint APN, szükség esetén APN felhasználó név, jelszó, PIN kód, hálózat választási módszer).

A mérővel való kommunikációhoz állítsa be a kommunikációs portokat, az RS232, RS485 kapcsolat beállításait (transzparens mód, baudrate, adatformátum, adatátviteli sebesség, RS485 vezetékek száma), illetve a ledek telepést segítő működését, majd a beállított paramétereket mentse el a WM-E Term[®] programmal.

Majd a kialakított konfigurációt írja fel / küldje el a modemre program segítségével. **Kövesse a WM-E Term® program** *Használati Útmutatóját***!**

Főbb beállítási lépések:

1. Válassza a menüből a **Paraméterek olvasása** ikont a modemhez való csatlakozáshoz. A kapcsolódás megkezdődik, és kiolvasásra kerülnek a modem azonosítói, paraméterei.

2. A **Paraméter csoportnál** válassza az **APN** csoportot, majd nyomjon az **Értékek** *szerkesztése* gombra. Itt adja meg az **APN Szerver név**, illetve szükség esetén **APN Felhasználó név** és az **APN Jelszó** paramétereket, majd nyomjon az OK gombra.

3. Válassza ki az **M2M paraméter csoport**ot, majd nyomjon az **Értékek** szerkesztése gombra. A *Transzparens (IEC) mérőkiolvasás port*jánál adja meg azt a *PORT szám*ot, melyen keresztül a mérő távoli kiolvasása történik. A *Konfiguráció és firmware letöltés port*jához írja be azt a *PORT szám*ot, melyen keresztül a modemet üzembehelyezése után távolról paraméterezni tudja (alapértelmezése 9001. sz. port)., illetve szükség esetén új firmware-rel tudja feltölteni.

4. Ha **SIM PIN**-t is meg kell adnia, válassza a **Mobil hálózat** nevű **Paraméter** csoportot, és adja meg a **SIM PIN** kód értéket. Itt választhat *a Frekvencia sáv* mezőnél mobilhálózati szabványt is. Itt a *Minden elérhető technológia* az ajánlott beállítás. Vagy *LTE kizárólag*, ha csak LTE-t szeretne használni, vagy *LTE-ről 2G-re átállás* (fallback esetén – ha az LTE nem elérhetősége esetén 2G vagy 3G hálózatra akar váltani).

Ezen a fülön van lehetőség a *mobilszolgáltató kiválasztására*, és hogy a szolgáltató választás *automatikusan*, vagy *kézzel* történjen. **Alapbeállítás szerint a mobilszolgáltató választás automatikusan történik.** Nyugtázza az **OK** gombbal.

5. Az <u>RS232 soros port és transzparens beállításokat</u> a **Trans. / NTA** nevű **Paraméter csoport** kiválasztásával lehet beállítani. A készülék alapbeállításai: **Multi utility mód**: *transzparens mód*, **Mérő port baud rate**: 9600*, *Fix 8N1 adatformátum a mérőnél* jelölő négyzetet bepipálva). Nyugtázza a beállítást az **OK** gombbal. *Technikailag 300-115200 bps közötti sebesség beállítható, azonban a legtöbb mérő max. 9600bps sebességet tud használni. Ezért kompatibilitási okokból javasoljuk, használja ezt az értéket.

6. Az <u>RS485 beállításokat</u> az **RS485 mérő interfész** nevű Paraméter csoportban

találja. Az **RS485 mód**ot állítsa be a mérővel történő összekötésének megfelelően. RS232 port használata esetén válassza a *Letiltás* opciót. Nyugtázza az **OK** gombbal.

7. Ha végzett a beállításokkal, a menüből a **Paraméterek írása** ikont kiválasztva tudja a beállításokat a modemre küldeni. A státusz sorban látszik a paraméter feltöltés folyamata, melynek a végén a modem újraindításra kerül.

Ezek után már az új beállítások szerint működik.

8. Ha a modemmel RS485 porton keresztül kívánja a mérőt kiolvasni, a paraméterezés után, a telepítés előtt állítsa át a jumpereket RS485 módba! (Amennyiben jumperelhető változatú a modem.)

<u>További beállítási lehetőségek</u>

- A LED-ek működésének gyári beállításai az Általános mérő beállítás nevű Paraméter csoport alatt módosíthatók.
- A modemkezelés finomhangolása és az újraindulási beállítások a Watchdog nevű paraméter csoportban állíthatók be.
- A beállított paramétereket célszerű lementeni a számítógépre is, a
 Fájl/Mentés menüből. Ezt az állományt később betölthető más modemre is.
- Firmware frissítés: az Eszközök menü, Egyszeri Firmware frissítés menüpont alatt végezhető el, egy .dwl kiterjesztésű állomány betöltésével.

A firmware frissítési folyamat végén a modem újraindul, és már az új firmware szerint működik tovább, a korábbi beállítások megtartásával.

Figyelem! A megfelelő firmware-el kapcsolatban konzultáljon Kereskedőnkkel!

3.4 Konfigurálás CSD kapcsolatról

Ha a modem téves konfiguráció miatt újraindulgat, akkor lehetőség van CSD hívással elérni. Ennek működését a WM-E Term szoftverben, az **APN** paraméter csoportban található **PDP kapcsolatkiépítés késleltetése** mezőnél megadható értékkel lehet tovább hangolni. Erről további információt a **WM-E Term Használati Útmutató, 3.1 fejezetében** talál.

3.5 SMS küldés a mérőről

A modem segítségével, a mérő konfigurációjától függően, szabvány szerinti ATparancsoknak megfelelő SMS üzenetet képes küldeni a beállított telefonszámra.

Ezt elsősorban riasztásokra, különleges eseményekre érdemes bekonfigurálni, a mérő lehetőségei szerint.

Ehhez a WM-E Term[®] programban nincs szükség egyéb beállításra.

3.6 Automatikus mobilhálózati újracsatlakozás

Ha a mobilhálózat szolgáltatója lecsatlakoztatja a modemet a mobilhálózatról az eszköz hálózati inaktivitása miatt, erre az esetre rendelkezésre állnak bizonyos paraméterek, melyek ha be vannak állítva, akkor a kapcsolat automatikusan és időszakosan újraépül.

Ha a mobilszolgáltató üzenetet küld a modemnek, hogy a kapcsolat megszakadt, a kapcsolat automatikusan helyreáll. Ha nem küld üzenetet, a következő két megoldás közül választhat:

a.) Aktív mód - Használjon időszakos pingetést:

 Ennek működéséhez állítsa be a Watchdog paramétercsoportban a pingetési paramétereket, mint Watchdog ellenőrzéshez IP cím,
 Pingetési kísérletek száma, Ping gyakoriság (újrapróbálkozások közt) [msec] és a Várakozás a következő pingetésig [mp]. 2. Ha nincs válasz a pingetésre, akkor a **GPRS kapcsolat bezárása és visszaállítása ezután az idő után [mp]** paraméterben megadott időintervallum után a készülék újracsatlakozik a hálózatra.

Figyelem! Gyakori pingetés használata során a SIM adatforgaloma nagyobb lesz, de így nagyobb az esélye annak is, hogy az eszköz a mobilhálózaton marad.

b.) Passzív mód - Ha nem használ pingetést, állítsa be az újrakapcsolódást:

 Állítsa be a Watchdog csoportban található GPRS kapcsolat bezárása és visszaállítása ezután az idő után [mp] paramétert.

2. Itt definiálhatja, hogy miután a szolgáltató levágja a modemet a hálózatról, mennyi ideig várjon a készülék, mielőtt újra megpróbálna csatlakozni a mobilhálózatra. Kérdezze meg mobilszolgáltatóját az ajánlott beállításokról!

Továbbiakat a Watchdog beállításokról a **WM-E Term Használati Útmutató** 3.4 fejezetében talál.

Figyelem! Ha kisebb az adatforgalom, és nincs konfigurálva pingetés, akkor előfordulhat, hogy az eszköz sokáig nem marad fenn a hálózaton.

Ha ezt a paramétert túl alacsony értékre állítja, az gyakori hálózati újracsatlakozást okozhat. Ezért semmiképpen ne állítsa ezt az értéket alacsonyabbra, mint amit a mobilszolgáltatója javasol. (pl. vannak mobilszolgáltatók, akik korlátozzák, hogy egy modem hány alkalommal jelentkezhet fel a hálózatra adott idő alatt).

3.7 Modem újraindítása

A modem újraindítás szabályainak beállításához konfigurálja a **Watchdog** paramétercsoportban az alábbiakat:

- Modem újraindítás várakozási ideje [óra]: a modem elindításától számítva ennyi óránként indítja újra a modult a watchdog. (Ez akkor igaz, ha nincs kitöltve az alábbi mező. Amennyiben ki van töltve a Fixen beállított napi újraindítás mező, akkor az ott beállítottak jutnak csak érvényre, azaz fix időpontban lesz újraindítva a modem).
- 2. Fixen beállított napi újraindítás, parametrizált idő [formátum ÓÓ:PP:] ha fix időpontban szeretné újraindítani a modemet minden nap, akkor ÓÓ:PP formátumban pontosan megadhatja a kívánt időpontot. Vagy hagyja üresen a mezőt, ha nem szeretné újraindítani minden nap. (Amennyiben az előző, Modem újraindítás várakozási ideje mező nincs kitöltve. Ha az ki van töltve, akkor az ott beállítottak jutnak érvényre, azaz a modem utolsó újraindulásától számítva indul az időzítés, és az ott megadott óra számának leteltekor kerül majd újraindításra a készülék).
- 3. Napi újraindítási időablak hossza [perc]: Ennek a mezőnek a használata lehetővé teszi a véletlenszerű újraindulást. Úgy működik, hogy az előző Fixen beállított napi újraindítás értékhez képest egy intervallumot adhat meg itt, (percben), és az előző mezőben megadott időponthoz képest N percen belül fog újraindulni. Például, ha megadja a Fixen beállított napi újrainduláshoz a 10:00 értéket, majd a Napi újraindítási időablak hossza mezőhöz a 120 értéket (120 perc, azaz 2 óra), akkor a modemet valamikor 10:00 és 12:00 között fogja véletlenszerűen újraindítani.
- 4. A modem újraindulása leolvasási folyamatot nem szakít meg.

Fontos! Ne feledje, hogy az ütemezett újraindítás csak akkor kerül pontos végrehajtásra, ha a modem kap időadatot (dátum és idő) a mobilszolgáltatótól (amennyiben van az adott hálózaton). Ha nem kap, akkor szükséges az NTP beállítások elvégzése, hogy megfelelő időinformációt kapjon az NTP szervertől. Vagy használhatja a mobilszolgáltató által biztosított időadatot (amennyiben van az adott hálózaton). Ezért először ellenőrizze, hogy a modem helyes időértéket kapott-e, ha nem akkor állítsa be az NTP-t és ellenőrizze újra.

3.8 Data control direction (DCD) funkció

Az Itrón[®] SL7000 vagy más Itrón[®] mérők használata esetén (RS232 kapcsolaton keresztül) használhatja a DCD funkciót. Megadhatja az adatirányítás irányát - opcióként a következő paraméter beállítások szerint.

A DCD szolgáltatás konfigurálásához válassza ki az **RS485 interface settings** paraméter csoportot. **Vegye figyelembe, hogy a beállítás az RS232 portra érvényes!**

Választható DCD paraméter értékek:

- Fix 0 (logikai 0 értéket ad a csatlakoztatott mérő eredményeként)
- Fix 1 (logikai 1 értéket ad a csatlakoztatott mérő eredményeként)
- Standard
- Fordított (ellentétes irány)

3.9 Térerősség

New York	WM-ETerm - WM-E2S				– 🗆 ×
Fa	jl Admin Művelet Eszközök Beállítás	ok Súgó			
	🤌 🗐 🧟 🧕 🖻		¢ۍ در ې		
20	Eszköz információ				
ıtkezé	RSSI: -68 dBm	Modem gyártó:	N/A	Operációs rendszer revízió és ID:	WM-E2S E2S_STD_BL B2.60
lejeler	T // . 20	Modem sorozatszáma:	130194270000342434	Telit modul és firmware verzió:	LE910-EU1 20.00.413
	l echnológia: 2G	Firmware verzió:	V2.4.43.11	IP cím:	91.104.9.160
1		IMEI:	356611075541684	IMSI:	N/A
at típı		ICC:	8936200003250172672	LTE frekvenciák:	N/A
pcsol		Engine ID:	N/A		
ž		Mobilszolgáltató neve:	Hungary Pannon/Telenor - 21601	Mobilhálózati szolgáltató:	21601
>		Technológia:	GSM / EGPRS	Hálózati státusz:	N/A
inikác		EC-IO:	N/A	RSRQ:	N/A
		RSRP:	N/A	SINR:	N/A
K		Kimenő teljes ítmény:	N/A	Cella azonosító:	N/A
ész 🗸					
interf		Elem feszültség:	N/A	Elem kapacitás:	N/A
AT					
		IP cím:	N/A	DHCP:	N/A
		Alhálózati maszk:	N/A	MAC cím:	N/A
		Atjáró címe:	N/A		
	RS232-	•	Művelet leállítása	Version 1.3.59.1	1 Build: 2021. 09. 03. 10:10:37

A *WM-E Term*[®] program **Eszköz információk** menüpont - vagy az **G** ikon - segítségével ellenőrizze az RSSI értéket, hogy elegendő térerősség áll-e rendelkezésre (legalább sárga színűnek - átlagos térerősség - vagy zöldnek kell lennie). Ha nem, állítson az antennán, amíg jobb mobilhálózati vételi térerősség (dBm) értéket nem kap (újra ki kell olvasni a státuszt).

3.10 Áramszünet kezelése

Bizonyos modem firmware változatok támogatják a LastGASP funkciót, ami azt jelenti, hogy áramkimaradás esetén a modem szuperkapacitora lehetővé teszi a modem további működtetését rövid ideig (pár percig).

A hálózati / bemeneti áramforrás elvesztésének észlelése esetén a modem "POWER LOST" eseményt generál, és az üzenetet SMS-ben azonnal továbbítja a konfigurált telefonszámra.

A hálózati / áramforrás helyreállítása esetén a modem előállítja a "POWER RETURN" üzenetet és SMS-ben küldi. Természetesen szabadon megadható a szöveg.

A LastGASP üzenetbeállításokat a WM-E Term[®] alkalmazásban az AMM (IEC) paraméter csoportban adhatóak meg.

3.11 A modem újraindítása

Nincs közvetlen lehetőség a WM-E Term programon belül a modem újraindítására. Azonban nagyon egyszerűen újraindítható a készülék, az alábbiak követésével.

- 1. A modem paraméterek kiolvasását követően válasszon ki egy paramétert.
- 2. Változtassa meg az adott paraméter értékét.
- 3. Nyomjon a **Mentés** gombra.
- 4. Küldje a modemre a beállításokat a **Parametérek Írása** ikonnal.
- 5. Az írási / küldési folyamat végén a modem újraindításra kerül.
- 6. A készülék az újraindítást, kb. 15 másodpercen keresztül a LED3 gyors zöld villogásával jelzi. Az újraindítás 2-3 percig tart, mire a készülék minden interfészén elérhetővé válik.

4. Fejezet: Modem konfigurálása AT parancsokkal

4.1 Általános tudnivalók az AT parancsokról

Ebben a fejezet a modem által használt standard Hayes™ AT parancsokat mutatja be, melyekkel lehetőség van beállítani a készüléket bármilyen terminál program – vagy a WM-E Term® program segítségével.

A modem a konfiguráció során kis- és nagybetűket is használhat, a parancsokat a modem 8N1 és 7E1 formátumban is fogadja.

Az AT-parancsok kiadásakor először a modem interfész beállításokat, és a GPRS konfigurációt kell elvégezni.

A GPRS kommunikáció beállításhoz használható 3.2. pontban található táblázatokban szereplő AT-parancs szintaktika (pontosvesszővel elválasztva): Parancs;válasz;időtúllépés (msec)

A modem kötelező beállítása, Itron® mérő kapcsolódása esetén a következő:

- AT+0 9600*,8,n,1 üzemmód engedélyezése a modem számára
- **AT&W** beállítások mentése

*Technikailag 300-115200 bps közötti sebesség beállítható, azonban a legtöbb mérő max. 9600bps sebességet tud használni. Ezért kompatibilitási okokból javasoljuk, használja ezt az értéket.

4.2 AT parancs készlet

AT+	parancsokat cs	ak önállóan has:	ználjon, a parano	csokat nem lehet ös	sszefűzni!

AT+ parancs	Leírás
ATA	A modem fogadja a bejövő hívást – csak helyi interfész
	A modem a 3. csengetésre válaszol a hívásra.
ATD	Tárcsázás - csak helyi interfész.
	A modem a hálózatra kapcsolódik és hívást kezdeményez a megadott telefonszámra pl: ATDT 12345 123456^m "D" = tárcsázás. "T" = hanghívás (kompatibilitás miatt). ^m = kocsi
	vissza.

ATE		Parancsvisszhang	
	ATEO	engedélyezés ki	
	ATE1	engedélyezve (visszhang mód)	
ATH		Kapcsolat bontása - csak helyi interfész	
		Bontja a modem a vonal kapcsolatot.	
ATI		Modul azonosítása (válasz pl.: WM-E2S 2G V2.44)	
ΑΤΟ		Visszatérés online státuszba - csak helyi interfész	
		A modem parancs üzemmódból, adat üzemmódba vált vissza.	
ATQ		Csendes üzemmód	
	4700	Bekapcsolhato, hogy a modem az eredmenyeket ne kuldje el/ne	
	ATQU	tovappitsa.	
	AIQI	Csendes mód ki – nem kuld eredmeny	
AT\/		(Vikaneselva) jelentése szám	
AIV		(Nikapcsolva) jelentese szam Olyasbató szöveg vagy numerikus szám formátum	
	ΔΤ\/Ο	(Kikancsolva) jelentése szám	
	ΔΤ\/]	(Rekapcsolva) jelentése: szöveg	
ΑΤΧ	, (1 • 1	Kapcsolódási (CONNECT) eredmény kódok	
		A modem által generált kód, kapcsolódás, vagy kapcsolat	
		megszakítás esetén.	
	ATX0	Alap eredménykód kiválasztása	
	ATX1	Kiterjesztett eredménykód kiválasztása	
	ATX2.3.4	ATX1-nek megfelelő	
ATZ		Modem reset	
		Újraindítja a modemet, a paraméterek változtatása nélkül.	
AT&C		Carrier control	
		A parameter meghatarozza a 9 pines RS232C interfesz pin I (DCD)	
	ΔΤΩΟΟ	Mindia PE	
	ATACO	Fixen erre a beállításra állítva – DCD vonal bekancsolása, amikor	
	AT&C2	online	
	711002	Parancs módban KI – DCD csak akkor van bekapcsolva, ha a	
		modem online	
AT&D		Meghatározza, a választ, ha a pin 4 (DTR) BE-ről KI állapotra vált	
		az adatkapcsolat ideje alatt (A firmware támogatja, de	
		alapértelmezés szerint nincs vezetékezve)	
	AT&D0	Figyelmen kívül hagyja a DTR vonal státuszát – pl. nincs	
	AT&D1	csatlakoztatva	
		DTR BE \rightarrow KI: Parancs üzemmódba vált, az adatkapcsolatot	
	AT&D2	fenntartja. (mint a +++ escape szekvencia)	
A T 0 1/		DIR BE-KI: Adatkapcsolat megszakitasa (CSD eseten)	
AI&K		Flow-control kivalasztas (A nardver konliguracionak a	
	ΛΤΩΚΟ	DCD ós DTD vonal használható hojolzósro	
	ATRKO	RTS és CTS vonal használható	
AT+I		Válaszként adja a modem típusát, firmware verzióját és a helvi	
		beállításokat	
		Pl.: WM-E2 2G v1.05 Q0 +0 G0/0 P1	

AT+IP?	Válaszként visszaadja a GPRS kapcsolat aktuális IP címét
	IP: 192.168.0.100
AT+R Reseteli a modemet és 10 másodperces tápelvételt okoz	
AT+S	Aktuális térerősség kijelzése
	Ki / Be kapcsolható: off / on (alapétréke: ki (off)).
Remote AT+S	Az utoljára érzékelt térerősség értékét adja vissza

4.3 Parancsok, melyek csak a helyi interfészre adhatóak ki

AT+ parancs	Leírás	
AT+CBST?	Jelátviteli formátum lekérdezése	
	Mobil hálózati kommunikációs csatornáról ad információt.	
	Válasz: 7,0,1 (9600 bps sebesség, aszinkron, nem-transzparens).	
AT+CBST= n,0,1	CBST megváltoztatása	
n=0	analog auto baud (automatikus sebesség választás)	
n=4	V.22bis	
n=6	V.32	
n=7	V.32	
n=70	V.110 vagy X.31	
n=71	V.110 vagy X.31	
AT+CPIN?	SIM kártya PIN-kód státusz lekérdezése	
AT+CLCC	Aktuális CSD híváslista lekérdezése	
AT+COPS	Mobil operator (szolgáltató) és hálózati regisztráció státusz	
	lekérdezése	
AT+CIMI	Nemzetközi mobil előfizető azonosító (IMS) lekérdezése	
AT+CGSN	IMEI szám lekérdezése	

4.4 Modem eredmény kódok

Szám (VO)	Válasz (V1)	Jelentés
1	ОК	A parancs hiba nélkül lefutott
2	CONNECT	Kapcsolódva
3	RING	Csörgetési jelzés detektálva
4	NO CARRIER	Carrier elveszett vagy nincs jelen
5	ERROR	Hibás parancs
6	NO DIAL TONE	Tárcsahang nem detektálható
7	BUSY	Foglalt jelzés detektálható
8	NO ANSWER	Nincs válasz a távoli modemtől

4.5 TCP/IP (GPRS) kapcsolat beállítása

Ellenőrizze a modem válaszadást az AT+I parancs kiadásával és az arra kapott válasszal!

A TCP/IP (GPRS) kapcsolat beállításához az alábbi parancsok kiadása szükséges:

AT+ parancs	Leírás
AT+CGDCONT=1,"IP","APNNEV"	Helyettesítse az APNNEV részt a használandó APN
	névvel
AT+CGDCONT?	Az aktuális APN beállítás ellenőrzése

5. Fejezet: Support elérhetőség

Ha kérdése merülne fel a használattal kapcsolatosan, forduljon hozzánk az alábbi elérhetőségen:

Email: <u>support@m2mserver.com</u>

Telefon: +36 (20) 333-1111

5.1 Support segítség

Az eszköz beazonosításához használja a termékre ragasztott matricát, mely a support részére fontos információkat hordoz.

Figyelem! A matrica elvesztése a garancia elvesztését jelenti.

Online terméktámogatás itt kérhető: https://www.m2mserver.com/tamogatas/

5.2 Terméktámogatás

A termékhez megjelent dokumentációk és szoftverek az alábbi linkről elérhetők el.

https://m2mserver.com/termekek/wm-e2s/

6. Fejezet: Jogi nyilatkozat

©2023. WM Rendszerház Kft.

A dokumentációban közölt tartalmak (minden információ, kép, teszt, leírás, ismertető, logó) szerzői jogvédelem alatt állnak. Másolása, felhasználása, sokszorosítása, nyilvánosságra hozatala csak a WM Rendszerház Kft. hozzájárulásával és a forrás feltüntetésével lehetséges.

A használati útmutatóban található képek csak illusztrációk.

A WM Rendszerház Kft. nem vállal felelősséget a használati útmutatóban szereplő információkban előforduló hibákért.

A közölt adatok értesítés nélkül megváltozhatnak.

A használati útmutatóban az információk tájékoztató jellegűek. Bővebb információkért lépjen kapcsolatba kollegáinkkal.

Figyelmeztetés

Bármely, a programfrissítési folyamat alatt bekövetkező hiba a készülék meghibásodásához vezethet. Ebben az esetben forduljon viszonteladónkhoz.